

## Endre slagretning på dører

Dører og vinduer settes inn uten å aktivisere noe lag. Dørene vil automatisk bli plassert på riktig lag. Hent opp ønsket dør fra objektreet.

Plasser døra i veggen når veggen er merket med røde linjer. Først da er veggen aktivert og døra vil låse seg til veggen. For å aktivere døra (røde linjer) til veggen må du "dra" døra over veggen. Det beste er å stå i plan når dette gjøres.

I standardbasen finner du høyre og venstre dører. Skal derimot døra være innadslående i stedet for utadslående, "snur" vi denne ved å taste CTRL-tasten. **Det er viktig at døra "henger" på markøren når dette gjøres.** For lett å kunne se slagretningen på døra er det lurt å aktivisere trådmodus, skjulte linjer eller fargemodus. Er blokkmodus aktivert, vil du ikke kunne se slagretningen.

Har du først trykket CTRL-tasten en gang, vil alle dører som du plasserer inn etter det, bli plassert på samme måte helt til du trykker CTRL-tasten igjen.

