

Legge til objekter i database.


Eksempelet viser hvordan eksterne objekter legges til i en eksisterende database.

Noen ganger kan du ha behov for å legge til objekter i databasen du bruker, enten fra en annen database du selv har, eller objekter du har fått fra en annen bruker. Da kan du ikke gå rett inn i mappen hvor objektet ligger og kopiere filene/objektene rett inn i DRAWINGS mappen og få de til å fungere. Du må åpne ett og ett objekt og lagre i databasen din.


Det første du gjør er å sørge for at den databasen du skal ha objektene i er satt i MultiCAD, det kan du sjekke her:




Er det den riktige databasen er du klar til å lagre objektene, er det feil database setter du riktig database slik:




Når du har riktig database satt, finner du frem objektene du skal legge til som f.eks her:





Denne dialogboksen vil da vise:



Nå ligger objektet i databasen din og kan brukes. Høyreklikk øverst på databasen og velg "Oppdater database"





Dette gjør du for alle objektene du ønsker å kopiere over.

Lykke til!

